# **VT-2000**

# Secondary Surveillance Radar Transponder Mode-S

# Bedienungsanleitung

Bitte nehmen Sie dieses Dokument in das Flug- und Betriebshandbuch Ihres Luftfahrzeuges auf.



© 2007-2012 - Garrecht Avionik GmbH, 55411 Bingen/Germany

## Verzeichnis der Änderungen

Bitte diese Seite stets als erste Seite im Handbuch belassen

Datum	Revision	Seiten	Änderungen	Bearbeitet von
13.02.07	1.0	alle	erstellt	JG
11.02.07	1.1	alle	Ergänzt: Funktionen von UI-SW Rev. 1.20	JG
11.04.12	1.2	Alle	Ergänzt: Funktionen von UI-SW Rev. 1.20 Ergänzt: Anleitung VT-2000	JG
	1			

### Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Änderungen	2
Inhaltsverzeichnis	
Vorwort	4
1. Ein- und Ausschalten	5
2. Normaler Betrieb	
2.1. Eingabe Squawk	
2.2. Eingabe Standby Squawk	7
2.3. Auswahl der Betriebsart (Mode)	8
2.4. IDENT Funktion	
2.5. Zusätzliche Funktionen	9
2.5.1. Stoppuhr (Timer)	9
2.5.2. Höhenmonitor	
2.5.3. Countdown	
2.6. Weitere Einstellungen	
2.6.1. Grundlagen zur Bedienung:	
2.6.1.1. Navigation in Menüs:	12
2.6.1.2. Eingabe von Werten	
2.6.1.3. Menüstruktur VT-2000	
2.7. Einstellung flugspezifischer Daten	
2.7.1. Flight-ID / Flugzeugkennzeichen	
3. Fehlermeldungen / Warnungen	
3.1. Systemverhalten und -anzeige bei Fehlern:	
3.2. Systemverhalten und -anzeige bei Warnungen:	
3.2. Systemverhalten und -anzeige bei Warnungen:	
3.3. Liste möglicher Fehler-/Warncodes	21

#### Vorwort

Dieses Handbuch erläutert alle zum sicheren Betrieb nötigen Funktionen. Es wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Sollten Sie weitergehende Fragen zur Bedienung des Transponders VT-2000 haben, so wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

In diesem Handbuch verwendetet Symbole



#### Gefahr

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Warnhinweises drohen Tod oder schwere Verletzungen



#### Vorsicht

Bezeichnet einen besonderen Hinweis zum Betrieb. Bei Nichtbeachten könnten das Gerät oder andere Einrichtungen Schaden nehmen.



#### Wichtiger Hinweis

Bezeichnet Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen. Bei Nichtbeachten drohen Gerätefehlfunktionen



Der Luftfahrzeughalter bzw. –führer ist verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Verpflichtungen, die mit dem Betrieb des eingebauten Transponders VT-2000 entstehen.



Um Beschädigungen durch Spannungsspitzen vermeiden, muß das System beim Starten oder Abstellen Flugzeugtriebwerkes stets ausgeschaltet des Spannungsspitzen Schäden durch sind als solche nachweisbar und fallen nicht unter den Gewährleistungsanspruch

#### 1. Ein- und Ausschalten



Das Einschalten erfolgt wahlweise durch Drücken der Tasten **SBY**, **GND**, **ON**, **ALT**. Das Gerät startet im gewählten Betriebsmodus.

Ausgeschaltet wird das Gerät durch Drücken und Halten der **OFF**-Taste, bis das Display erlischt.




Displayanzeige beim Einschalten des Gerätes.

Die im <u>Bedienteil</u> des Systems installierte Firmwareversion wird angezeigt.

Hinweis: Informationen über weitere Firmware bzw. FPGA erhalten Sie über die Main Menu. Setting. Info des Gerätes

#### 2. Normaler Betrieb

Im normalen Betrieb wird der nachfolgende Bildschirm dargestellt.



#### Hinweise:

- Wenn keine Mode-S Adresse eingetragen ist, blinkt anstelle der Flight-ID der Text No Mode-S und das Gerät arbeitet im Mode-A/C Betrieb
- Die momentane Flughöhe (bezogen auf 1013,25 hPa) wird als Flugfläche in der unteren linken Ecke des Displays angezeigt.

#### 2.1. Eingabe Squawk

Die Eingabe des Squawks erfolgt mittels des mittleren Tastenblockes.





- Nach Drücken der ersten Taste wird der Wert an der ersten Position sofort gesetzt und der Cursor springt zur nächsten Position.
- Falscheingaben können durch Drücken der CLR -Taste korrigiert werden. Der Cursor wird hierfür eine Position nach links geschoben und der falsche Wert kann durch Eingabe des korrekten Wertes korrigiert werden.
- Mit Eingabe der vierten Ziffer ist der Squawk komplett und wird sofort aktiv.
- Durch Drücken der VFR Taste wird der im Setup einstellbare Squawk direkt aufgerufen. Der bisher gültige Wert wird in den Standby Squawk Bereich verschoben.
- Durch Drücken der Taste wird der aktive Squawk gegen den Standby-Squawk ausgetauscht.


#### 2.2. Eingabe Standby Squawk



Die Eingabe des Standby Squawks erfolgt ebenfalls mittels des Zahlenblockes der Tastatur.

- Aktivieren Sie hierzu durch Drücken der oberen Softkey den Edit-Modus. Das Symbol <sup>®</sup> neben dem Standby-Squawk ändert sich zu ☑.
- Geben Sie nun den Standby-Squawk über den Zahlenblock ein.
- Falscheingaben können durch Drücken der CLR -Taste korrigiert werden. Der Cursor wird hierfür eine Position nach links geschoben und der falsche Wert kann durch Eingabe des korrekten Wertes korrigiert werden.
- Mit Eingabe der vierten Ziffer ist die Eingabe abgeschlossen.
- Durch Drücken der Taste wird der aktive Squawk gegen den Standby-Squawk ausgetauscht.

#### 2.3. Auswahl der Betriebsart (Mode)



Anzeige	Betriebsart (Mode)	Beschreibung/Funktion
SBY	Standby	Bedienteil läuft, Hauptgerät ist deaktiviert, Transponder beantwortet keine Anfragen.
GND	Ground	Mode-A/C/S intermode All-Calls werden nicht beantwortet
ON	Gerät aktiv, ohne Höhensignal	Abfragen werden beantwortet, Gerät squittert, Höhenwerte in der Antwort stehen auf Null. Diesen Mode nur auf Anforderung der Flugverkehrskontrollstelle schalten.
ALT	Gerät aktiv	Abfragen werden beantwortet, Gerät squittert, Höhenwerte in der Antwort enthalten auf Display dargestellten Wert. Dieser Mode ist die Standardbetriebsart in Europa.



Falls das Luftfahrzeug über einen Weight-on-Wheels Schalter verfügt und der Transponder hierfür konfiguriert ist, dann ist ein manuelles Schalten in den ON bzw. ALT-Modus nicht möglich, wenn das Luftfahrzeug am Boden steht.

#### 2.4. IDENT Funktion

Durch Drücken der Taste wird die Identfunktion für 18 sek. aktiviert. Diese Funktion darf nur nach Aufforderung durch die Flugverkehrskontrolle aktiviert werden.

#### 2.5. Zusätzliche Funktionen

Der VT-2000 bietet weitere nützliche Funktionen, wie z.B. Stoppuhr, Countdown oder Höhenmonitor.

Durch einmaliges Drücken der **PGE** -Taste erreichen Sie aus der normalen Displaydarstellung die erste Funktionsseite.

Durch Drücken der Taste wechseln Sie zwischen den einzelnen Funktionsseiten (Softkeysymbol 🖸 ).


#### 2.5.1. Stoppuhr (Timer)



#### 2.5.2. Höhenmonitor

F1050

STOP



Die Pfeilrichtung zeigt das Kommando: Steigen

#### 2.5.3. Countdown




#### 2.6. Weitere Einstellungen

Durch zweifaches Drücken der **PGE** Taste gelangen Sie aus der normalen Displaydarstellung ins Hauptmenü, wo im nicht-passwortgeschützten Bereich weitere Geräteparameter eingestellt werden können.

#### 2.6.1. Grundlagen zur Bedienung:


#### 2.6.1.1. Navigation in Menüs:



#### 2.6.1.2. Eingabe von Werten



Felder, die einstellbare Werte enthalten, sind wie folgt zu behandeln:



- **SEL** aktiviert den Editiermodus für das gewählte Feld. Dieses wird nun invertiert dargestellt.
- Falls die erste Stelle innerhalb einer Zeichenkette invertiert dargestellt wird, Auswahl der zu ändernden Position innerhalb der Zeichenkette mittels
- Änderung des gewählten Wertes innerhalb der
   Zeichenkette mittels bzw.
- Wird der komplette Wert invertiert dargestellt, ist die Auswahl einzelner Position innerhalb der Zeichenkette nicht möglich. Änderung des Wertes nur mittels

**ESC** verlässt das Feld ohne den neuen Wert zu speichern und beendet den Editiermodus.


**SAVE** speichert den Wert des Feldes und beendet den Editiermodus.

**EXIT** verlässt das Untermenü.

Garrecht Avionik GmbH VT-02 Transponder Benutzerhandbuch

Dokument 02.0200.10D

#### 2.6.1.3. Menüstruktur VT-2000



Revision: 1.2 14 11.04.2012

Dokument 02.0200.10D

Revision: 1.2 15 11.04.2012

	Installation  Acft Data  ADSB  EXIT	<ul> <li>ADSB: Anzeige</li> <li>Hinweis:</li> <li>Im normalen Betriebs</li> </ul>	eige flugzeugspezifischer Daten e der ADS-B out Konfiguration modus sind die Werte nicht änderbar. ung der Konfiguration entnehmen Sie nshandbuch.
		Acft-data  Address 3C1357 FlightId DEKUL AltSrc i 25ft OTG inst Maxspeed unknown	Adress: 24-Bit Mode-S Adresse Flight-ID: Kennzeichen bzw. Flugnummer AltSrc: Höhenquelle d. Alticoders OTG: Konfiguration d. On-Ground- Interfaces Maxspeed: max. Geschwindigkeit des Flug zeuges
		ADSB Category 27 A1090-In inst L/W Code 15	Category: Luftfahrzeugkategorie A1090-In: ADS-B in an Bord installiert L/W Code: Information über Flugzeugab- messungen

Revision: 1.2 16 11.04.2012

Dokument 02.0200.10D



Untermenü Info:

Anzeige der Softwareversionen des Bedienpanels (UI), des Tranponderhauptteils (XP), sowie der FPGA-Version (FPGA)

Password

Key FAAB62DA
Password 000000

EXIT

Seite zur Eingabe des Passwortes. Nach korrekter Eingabe ist die Änderung der Gerätekonfiguration möglich.

Das Passwort zur Eingabe der flugzeugspezifischen Daten finden Sie im Installationshandbuch.

Der Parameter Key wird zur Erzeugung von Passwörtern zu Wartungszwecken benötigt.

Revision: 1.2 17 11.04.2012

#### 2.7. Einstellung flugspezifischer Daten

#### 2.7.1. Flight-ID / Flugzeugkennzeichen

Die Flight ID (Flugnummer bei Linien- oder kommerziellen Flügen) oder das Flugzeugkennzeichen (bei kleineren Flugzeugen) wird bei Mode-S Antworten mit übertragen.



Die Flight ID sollte nur wenn nötig verändern werden. Normalerweise ist die FID das Rufzeichen Ihres Flugzeuges, außer Feld 7 des aufgegeben Flugplanes enthält andere Daten. Bitte prüfen Sie vor jedem Flug, daß die FID korrekt eingestellt ist.

Folgende Schritte sind nötig, um Flight-ID / Flugzeugkennzeichen einzustellen:





- Schalten Sie den Transponder in den Standby Modus (SBY)
- Drücken Sie auf die Softkeytaste
- Das Symbol neben der Flight-ID ändert sich zu ☑.
- Navigieren Sie mit den Tasten bzw. an die gewünschte Position und ändern Sie mit den Tasten bzw. den Wert
- Beenden Sie die Eingabe durch erneutes Drücken der unteren Softkeytaste. Das Symbol
   ☑ wechselt wieder zu <sup>⑤</sup>



Die Einstellung aller flugzeugspezifischen Daten (Mode-S Adresse etc.) ist im Installationshandbuch beschrieben.


#### 3. Fehlermeldungen / Warnungen

Fehler sind vom Selbsttest festgestellte massive Fehlfunktionen. Diese können im allgemeinen nicht selbst behoben werden. Warnungen sind Betriebszustände, die eine Fehl- oder Nichtfunktion nach sich ziehen können. Diese Zustände bzw. deren Ursache können teilweise vom Benutzer selbst behoben werden.

Beide Zustände werden sowohl optisch, als auch akustisch signalisiert.

Wenn das Gerät bei Wiederinbetriebnahme durch Wechsel in den ALT-Modus erneut einen Fehler meldet, kontaktieren Sie bitte Ihren LTB oder Lieferanten.

#### 3.1. Systemverhalten und -anzeige bei Fehlern:



Anstelle des Wortes code wird ein Fehlercode angezeigt.

Beim Erkennen eines schwerwiegenden Fehlers wird das Gerät in den Standby-Modus gesetzt, d.h. es werden weder Anfragen beantwortet noch Squitter ausgestrahlt. Gleichzeitig ertönt eine akustische Warnung, die durch Drücken der CLR Taste quittiert und beendet werden kann. Dadurch wird verhindert, daß Systemkomponenten beschädigt werden oder das Flugsicherungssystem gestört wird.

Der Systemmonitor zeigt auf dem Display den Fehlercode rot hinterlegt an.


Durch Wechsel der Betriebsart von SBY in ON oder ALT kann die Fehlermeldung zurückgesetzt werden. Tritt der Fehler danach jedoch erneut auf, schaltet das System wieder in den Fehlermodus.



Wenn ein Systemfehler festgestellt wurde, informieren Sie bitte umgehend die zuständige Flugverkehrskontrollstelle, mit der Sie in Kontakt stehen, falls Sie in einem Luftraum mit Transponderpflicht (z.B. TMZ, Luftraum C) fliegen. Versuchen Sie bitte nicht, während des Fluges die Fehlerursache selbst zu lokalisieren. Konzentrieren Sie sich nur auf die Führung Ihres Flugzeuges!!!

#### 3.2. Systemverhalten und -anzeige bei Warnungen:

Das Gerät warnt vor Betriebsbedingungen, die eine baldige Fehlfunktion erwarten lassen. Es obliegt dem Benutzer, diese Gefahr abzuwenden. Warnungen werden für zu niedrige Betriebsspannung oder bei Alticoderproblemen ausgegeben.



Anstelle des Wortes Code wird ein Warncode angezeigt.

Erkennt der systemeigene Überwachungsmonitor ein Problem, das jedoch noch nicht als Fehler klassifiziert, wird dieser Zustand als Warnung angezeigt. Das Gerät arbeitet weiter, u.U. jedoch mit Einschränkungen.

Gleichzeitig ertönt eine akustische Warnung, die durch Drücken der CLR Taste quittiert und beendet werden kann.

Der Systemmonitor zeigt auf dem Display den Warncode gelb hinterlegt an.

Wird der Grund der Warnung nicht mehr vom Überwachungsmonitor erkannt, wird die Warnung automatisch beendet,

Durch Wechsel der Betriebsart von SBY in ON oder ALT kann die Fehlermeldung zurückgesetzt werden. Tritt der Fehler danach jedoch erneut auf, schaltet das System wieder in den Fehlermodus.

Bei Problemen des Höhenencoders oder bei Betrieb außerhalb des zulässigen Höhenbereiches wird die Höhenübetragung deaktiviert und auch nicht mehr angezeigt (entspricht Modus **ON**).



eine Systemwarnung festgestellt informieren Sie bitte umgehend die zuständige Flugverkehrskontrollstelle, mit der Sie in Kontakt einem Luftraum falls Sie in Transponderpflicht (z.B. TMZ, Luftraum C) fliegen. Versuchen Sie bitte nicht, während des Fluges die Fehlerursache selbst zu lokalisieren. Konzentrieren Sie sich nur auf die Führung Ihres Flugzeuges!!!

## 3.3. Liste möglicher Fehler-/Warncodes

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der angezeigten Fehlercodes. Mit \* gekennzeichnete Fehler können auf Installationsprobleme verursacht sein.

Alle anderen Fehlermeldungen sind auf geräteinterne Fehlfunktionen zurückzuführen. Das Gerät muß dann durch den Hersteller oder einen autorisierten Instandhaltungsbetrieb repariert werden.

Fehlercode		Beschreibung	mögliche Ursache
SQUIT		Squitterfehler	Defekt in Senderendstufe
VSUP		Betriebsspannung zu niedrig	Akku leer
ANT	*	Antennenfehler	Antennenkabel oder Antenne fehlerhaft
PRSS		Drucksensorfehler	Drucksensor defekt
COMM	*	CAN-Bus Kommunikationsfehler	Kurzschluß am CAN-Bus oder interner
			Gerätefehler
TXPL		Sender PLL-Fehler	Frequenzerzeugung im Senderendstufe
			defekt
FPGA		FPGA-Fehler	Fehler der internen Logik
V36		Fehler der internen 36V	Fehler im internen Spannungswandler
		Versorgung	